

Appareil à raclette XXL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

XJ-3KO42EO

10000185612

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL !

INFORMATIONS À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR

Spécifications

Nom du produit: Appareil à raclette XXL 12 poêlons

Dimensions : Ø33,2 x 25 cm

Données techniques : 230 Volts ~, 50Hz / 900 Watts + 300 Watts pour le grill

Précautions importantes

Avant la première utilisation

- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état et ne présente aucun dommage apparent. Ne pas mettre en service un appareil endommagé.
- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation, ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions d'utilisation sont à respecter afin d'éviter tout risque de feu, d'électrochocs, de brûlures et autres dommages.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil ne fonctionne pas avec un minuteur ou une télécommande de contrôle externe.
- Dérouler entièrement le cordon et brancher l'appareil à raclette sur une prise murale reliée à la terre.
- Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à raclette près de matériaux susceptibles de s'enflammer, tels que des rideaux, tissus, murs ou tout autre matériau inflammable lorsque celui-ci est en marche.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- La température des surfaces accessibles est élevée lorsque l'appareil fonctionne, NE PAS TOUCHER.
- Afin d'éviter les risques d'électrocution, NE JAMAIS immerger dans l'eau. Ne manipuler pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, ou si l'appareil connaît des dysfonctionnements.
- Appeler le fabricant ou le service après-vente pour tout contrôle ou toute réparation.
- L'utilisation d'accessoires non vendus ou non fournis par le fabricant peut causer des dommages.
- NE PAS utiliser en extérieur. Ce produit est à usage domestique intérieur seulement.
- Le cordon ne doit pas toucher de surface chaude. Ne pas laisser pendre le cordon afin d'éviter tout risque d'accrochage ou de chute.
- Ne pas placer sur ou à côté d'une plaque électrique ou d'une gazinière ou dans un four électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil à raclette à un autre effet que celui prévu.
- Ne pas laisser l'appareil à raclette en fonctionnement sans surveillance.

MISE AU REBUT DU PRODUIT



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Fabriqué en Chine
Importé par La FoirFouille SA –Siège Social
155Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez – France
Tél : 04.99.52.31.50

Mode d'emploi

1) Description générale



On/ Off (marche/arrêt)

2) Comment utiliser l'appareil à raclette

Brancher l'appareil à la prise secteur et positionner le thermostat sur le bouton ON

Le temps de chauffe est compris entre 5 et 8 minutes.

Lors de la 1ère utilisation, passer un chiffon sec imbibé d'huile sur toute la surface du grill.

Afin de ne pas endommager le téflon, utiliser un ustensile en bois pour retourner ou manipuler les aliments sur le grill.

Ne pas utiliser d'autres poêlons que ceux fournis avec l'appareil à raclette

Lors de la 1ère mise en fonction, il est possible que l'appareil à raclette dégage de la fumée. Bien ventiler la pièce.

Nettoyage

✧ Avant de nettoyer l'appareil, celui-ci doit être éteint, débranché. Laisser refroidir l'appareil.

1. Nettoyage du grill

Débrancher et laisser refroidir l'appareil. Nettoyer la surface avec une éponge humide et sécher avec un chiffon sec ou une serviette en papier. Ne pas utiliser de brosse métallique ou de tissu abrasif qui pourrait endommager la surface.

2. Nettoyage des poêlons

Nettoyer les poêlons avec une éponge humide et sécher avec un chiffon sec. Ceux-ci peuvent passer au lave-vaisselle. Ne pas utiliser de brosse métallique ou de tissu abrasif qui pourrait endommager le téflon.

Maintenance

- L'appareil ne doit pas être démonté. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.

✧ Durant l'utilisation, si vous constatez un mal fonctionnement, veuillez contacter le service après-vente afin que celui-ci s'assure que l'appareil peut être utilisé sans danger.