


**LA SIESTA**®



**INCLUS**





**TROUVEZ**



**DÉCOUVREZ**







4




5



6

## AJUSTER LA LONGUEUR




## ATTENTION!

### L'ORIENTATION DU CROCHET EST IMPORTANTE.

L'embouchure du crochet (avec ouverture dentée) doit toujours être dirigée vers le hamac et la base du crochet vers l'arbre / objet. Si la direction opposée est utilisée par erreur, la suspension ne fonctionnera pas et la corde se glissera hors du crochet.

# COUVERTURE DE PIQUE-NIQUE





## • MODE D'EMPLOI

Les hamacs de voyage sont accrochés infléchis, à max. 40 cm du sol.

Ne pas dépasser la charge maximale!

Allongez-vous en diagonale pour profiter d'un confort maximum.

Ne montez pas avec les pieds en premier. Ne pas s'y tenir debout, n'y jouez pas et ne passez pas la tête à travers les cordes de la suspension.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

N'utilisez pour la suspension de votre produit que du matériel de suspension adéquat. L'accrochage de la suspension de votre produit doit être réalisé par un professionnel, son usure doit régulièrement être contrôlée et éventuellement remplacée.

Votre produit a une durée de vie limitée. Les charges importantes, l'exposition au soleil ou aux intempéries, le lavage etc. réduisent cette durée de vie.

Le tissu et les cordes s'usent et peuvent se déchirer.

Une forte décoloration du tissu peut être un indice de cette usure.

Controlez régulièrement votre produit ayant son usage et jetez-le quand sa résistance à la charge ne vous semble plus être garantie.

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans votre produit.

Assurez-vous que votre produit n'est pas utilisé comme agrès. Ces consignes ainsi que celles illustrées doivent impérativement être respectées et communiquées à tous les utilisateurs ultérieurs.

Vous encourrez en cas de non-respect de ses consignes de sécurité des blessures graves pour lesquelles notre responsabilité ne pourra être engagée.

Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

