

Sécurité, performance, ergonomie...

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'utilisation et d'entretien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

RECOMMANDATIONS DE SECURITE


- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des anomalies de fonctionnement.
- S'assurer avant chaque utilisation que le câble d'alimentation est en parfait état, en cas de signes d'usure ou si l'appareil a été utilisé de façon anormale, contacter le fournisseur avant tout usage ultérieur,
- S'assurer que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Avant chaque utilisation, s'assurer que l'appareil se trouve complètement à plat sur le matelas.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre fortement.
- Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.
- Ne pas allumer l'appareil alors qu'il est plié ou comprimé.
- Veiller à ne pas coincer l'appareil (en particulier pour les lits réglables ou des matelas séparés).
- Ne pas plier l'appareil de façon prononcée.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des animaux.
- Ne pas utiliser l'appareil alors qu'il est humide.
- Lorsque l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :
 - Aucun objet (tel qu'une valise ou un panier à linges) ne doit être posé dessus
 - Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que bouillotte, coussin chauffant ou objets similaires) ne doit être posé dessus
 - L'interrupteur ne doit pas être recouvert par des couvertures, des coussins ou des objets similaires et ceux-ci ne doivent pas non plus être posés sur l'appareil
- Ne pas ranger l'appareil encore chaud mais le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil .

This notice must be placed inside the bag with the item.

MODE D'EMPLOI

Positionnement :

Votre surmatelas chauffant doit être placé entre votre protège matelas et le drap sur lequel vous dormez.



Veillez à laisser la commande permettant le réglage de la température accessible et à ne pas la couvrir (risque de surchauffe).

Pour votre sécurité et un bon fonctionnement de votre surmatelas, votre drap et protège matelas doivent être en coton.

Utilisation :

Allumez votre surmatelas chauffant 30 minutes avant de vous coucher en réglant la température sur " 2 ". Un voyant rouge s'allume lorsque le surmatelas chauffe.

En vous couchant, éteignez le surmatelas sur position "0" ou réglez-le sur " 1 ".