

# Montre connectée waterproof

N° de modèle : SYEL-SW001




## Notice d'utilisation

## 1. Consignes de sécurité importantes

---

### 1.1. Avant la première utilisation :

- Déballez l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état et ne présente aucun dommage apparent. Ne pas mettre en service un appareil endommagé.
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. 
- Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

### 1.2. Consignes de sécurité :


- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez le contrôler pour vérifier qu'il ne présente aucun dommage apparent. Ne mettez pas en service un appareil endommagé.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et non commerciale. Toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà de celle-ci est considérée comme non-conforme. Toute réclamation pour cause de dommages survenus suite à une utilisation non-conforme est exclue. Seul l'utilisateur en assume les risques.
- Garder la batterie de la montre connectée sèche. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent éroder les composants et les circuits électriques.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie de la montre connectée. Cela peut provoquer des explosions.
- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas la charger si la température ambiante dépasse 45° C.
- N'exposez pas la batterie de la montre connectée à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré. Sa durée de vie en dépend.
- Ne pas mettre la batterie de la montre connectée en plein soleil ou dans des endroits avec une température élevée. Une température élevée peut réduire la durée de vie des composants électriques, endommager les plastiques de la batterie, et même provoquer des explosions.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres utilisations que celles prévues dans cette notice.
- Ne pas utiliser la batterie de la montre connectée si elle génère une chaleur excessive, dégage une odeur ou s'il survient un changement de couleur anormale.
- Ne pas toucher le produit si vous voyez une fuite de liquide autour.
- Si par accident du liquide du produit entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincer à l'eau immédiatement.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.
- Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.

**ATTENTION :** La montre connectée enregistre des données podométriques et les analyse, elle ne remplace en aucun cas un suivi personnalisé par un médecin.

## 2. Caractéristiques

---

- Montre connectée et ses deux bracelets interchangeables en silicone : vert et noir.
- Surveillez votre activité grâce au calcul du nombre de calories brûlées, nombre de pas effectués et de la distance parcourue.
- Suivi et analyse de votre sommeil.
- Alarme réveil par vibration.
- Rappel de tâche par vibration (jusqu'à 3 tâches préenregistrées)
- Notification des appels : «APPEL » s'affiche sur la montre sous IOS, le numéro s'affiche sous Android
- Notification des SMS sur Android
- Affichage du nombre d'appels manqués, SMS et heure
- Ecran OLED
- Batterie type Lithium polymère rechargeable. Modèle: 351025 (3.7V, 60mAh, 0.222Wh)
- Autonomie : jusqu'à 20 jours



1. Bracelet en silicone
2. Ecran OLED du cadran
3. Montre connectée
4. Bouton de contrôle
5. Trou ajusteur du bracelet
6. Fermoir du bracelet


### 3. Utilisation de l'appareil

#### 1. Avant la première utilisation :

- Avant la première utilisation, retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces de l'appareil. Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.
- Assurez-vous que votre smartphone est compatible à la technologie Bluetooth 4.0. L'application « Body Sensor » est compatible à partir de la version Android 4.3 et IOS 7.0.

#### 2. Prise en main de la montre connectée :

Installez la montre connectée dans le bracelet à l'emplacement prévu. Assurez-vous qu'elle soit bien placée et ne dépasse pas du bracelet, comme suit :



#### 3. Charge de la batterie :

Pour recharger votre appareil, retirez la montre du bracelet. Branchez directement le connecteur au port USB de votre ordinateur. La montre se met directement en marche lorsque sa batterie est assez chargée.



#### 4. Mise en service:

1. Téléchargez l'application « Body Sensor » sur l'Apple Store ou sur Google Play. Vous pouvez vous aider en scannant le QR code correspondant imprimé sur la boîte d'emballage ou ci-après afin de trouver l'application plus simplement.



Body Sensor

Apple Store



Google Play




2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone.
3. Placez votre montre à proximité de votre smartphone.
4. Dans la liste des dispositifs Bluetooth disponibles, sélectionnez « Power Watch ».
5. Appuyez longuement le bouton de contrôle de la montre pour activer le mode d'appariement entre votre smartphone et votre montre. Un numéro à 4 chiffres apparaîtra sur votre montre.




6. Ouvrez l'application « Body Sensor », allez dans les réglages, choisissez « Ajouter un dispositif », suivez les instructions et rentrez le numéro qui s'affiche sur la montre afin d'associer les deux appareils.



7. Vos appareils sont maintenant connectés. Renommez votre montre. Vous pouvez à présent rentrer vos informations personnelles, et choisir vos réglages. Pour une meilleure précision du suivi de vos dépenses en calories, nous vous recommandons de configurer votre taille et votre poids sur l'application.






8. Allez à la page d'accueil et synchronisez vos appareils. Pour ce faire, rapprochez la montre de votre smartphone, et appuyez sur les flèches en haut à droite de l'écran. La synchronisation se fait de manière automatique. La toute première synchronisation peut prendre quelques minutes.






5. Contenu de l'application :

Page d'accueil : Maison		Onglet : Tendances - Activité	
	<p>Permet d'avoir un récapitulatif d'ensemble de vos statistiques quotidiennes</p>		<p>Suivez l'évolution de vos objectifs en terme d'activité quotidienne / hebdomadaire / mensuelle / annuelle. Vous pouvez partager votre récapitulatif sur le réseau social Facebook en cliquant sur le carré en haut à gauche de l'écran.</p>
<p>Onglet : Tendances - Suivi du sommeil</p>			


	<p>Annuler Période de sommeil Terminé</p>	<p>Sur la page « Tendances », choisissez « Sommeil », saisissez l'heure à laquelle vous vous couchez, et celle à laquelle vous vous réveillez (période de sommeil), et suivez la qualité de votre sommeil</p>
---	---	---

<p><b>Onglet : Réglage – Paramètres de profil</b></p>		
		<p>Dans l'onglet « réglage », accédez par « objectif quotidien » à la définition de votre objectif de pas ou d'énergie</p>

<p><b>Onglet : Réglage – Objectif quotidien</b></p>		
		<p>Cette page vous permet de définir tous vos paramètres : informations personnelles ainsi qu'enregistrer vos préférences de sommeil</p>

<p><b>Onglet : Réglage – Notifications</b></p>		
		<p>Vous pouvez configurer dans les paramètres de l'application différentes notifications qui apparaîtront sur l'écran de votre montre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tâches</b> : notification par vibration.</li> <li>- <b>Appels entrants</b> : Lorsque vous recevez un appel sur votre smartphone, une notification avec le numéro de téléphone apparaîtra sur l'écran de la montre pour les utilisateurs Android, « APPEL » pour les utilisateurs IOS. Le nombre d'appels manqués apparaît également sur l'écran de la montre.</li> <li>- <b>Message</b> : Lorsque vous recevez un message sur votre smartphone Android, une vibration sera émise par la montre pour vous prévenir.</li> <li>- <b>Messages/Appels manqués</b> : le nombre de SMS et d'appels manqués est affiché sur la montre.</li> <li>- <b>Bougez</b> : la montre émettra une vibration pour vous rappeler de ne pas rester trop longtemps sans bouger.</li> <li>- <b>Alarme réveil</b> : la montre émettra une vibration pour vous réveiller.</li> <li>- <b>Clé intelligente</b> : ces fonctions sont en cours de développement et seront prochainement disponibles.</li> </ul>

<p><b>Onglet : Cour de récréation / Jouer</b></p>		
---	--	--



## 4. Entretien et stockage

- Niveau d'étanchéité de la montre : IP57. Cependant ne pas l'immerger dans l'eau.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil ni ses bracelets en silicone.
- Nettoyez les surfaces extérieures de la montre avec un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux.

## 5. Traitement des déchets électriques et électronique en fin de vie



naturelles.

Le symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources

Importé par  
Senya International  
21 bd du Général Leclerc  
59100 Roubaix  
France

Fabriqué en R.P.C.  
Référence : SYEL-SW001  
N° de lot : PO2015091

